



# Shark®

DuoClean双刷头吸尘器  
快 速 使用 指 南  
QUICK START GUIDE

A8

# 内含部件

## MAIN UNIT



A

手柄




B

金属管




C

软管




D

主机



E

DuoClean双刷头电动地刷



F

二合一除尘毛刷



H

宽口刷



G

抗过敏毛刷



I


小拖车



J

二合一缝隙清洁吸


# 安装 ASSEMBLY



# 使用


## HOW TO USE

### 1. 立式模式的基本使用



脚踩地刷，倾斜手柄。选择地面模式，按下开关键。

### 选择合适的清洁模式




**地板清洁：**  
适用于硬质地面。

**地毯清洁：**  
适用于普通地毯和  
短毛地毯。


**长毛绒地毯清洁：**  
适用于厚地毯或装  
饰地毯。

## 2.Lift-Away模式



按下Lift-Away释放按钮，可将机身分离，来对付难清理的地方。

## 3.Lift-Away高处清洁模式




选择适宜的配件连接到手柄或者金属管上，进行清洁。

# 维护与保养

## MAINTENANCE

### 1. 倾倒灰尘



打开尘杯释放按钮，将尘杯从机身上取出，按下尘杯底部的按钮，将灰尘倒空。

#### 小贴士：


请定期清理过滤器，以保证吸力强劲。

过滤器清洗后，务必使其完全干燥，然后装配到主机上。

详细步骤请查阅使用说明书。

## 2.软绒刷/硬毛刷的清洁


打开滚刷盖



同时向上推动两个滑块，以弹出刷盖。


**注意:**关闭刷盖时，请将滚刷盖对准卡槽，按住两端向下按压。  
如果刷头盖没有关好，头灯会闪烁。

硬毛刷清洁



请用剪刀沿着滚刷的凹槽  
处剪去毛发等缠绕物。

软绒刷清洁



请先将软绒刷从电动地刷上取下，再  
将其从右侧拉出进行清洁。

更多资讯请登录官方网站  
[www.sharkclean.com.cn](http://www.sharkclean.com.cn)  
请在使用前仔细阅读使用说明书